

Betriebsanleitung Hotdog-Grill

EINFÜHRUNG

Der Hotdog-Grill aus Edelstahl wurden nach höchsten Standards und neuestem Design entwickelt. Angenehmes Design, benutzerfreundliche Struktur und einfache Bedienung zeichnen das Gerät aus. Es zeichnet sich außerdem durch eine schnelles Aufheizen und seine Antihaft-Beschichtung aus.

TECHNISCHE DETAILS

Modell: RCHG-9E, 230 Volt, 1,8 KW

Temperaturbereich: 0 - 250 °C

Anzahl Rollen: 9

Maße (cm): 58,50 x 40 x 41

TRANSPORT & AUFBEWAHRUNG

Während des Transportes sollte das Gerät mit Vorsicht behandelt werden und vor etwaigen Vibrationen oder Erschütterungen geschützt werden. Die Geräte sollen nicht Draußen gelagert werden. Sie sollen in einem gut belüfteten Raum gelagert werden. Bitte das Gerät nicht kopfüber transportieren oder lagern.

4. BEDIENUNGSHINWEISE

Die Volt-Anzahl von etwaigem Equipment muss mit dem des Hot Dog Gerätes übereinstimmen. Die Steckdose und die Sicherung sollten sich in der Nähe des Gerätes befinden. Das Gerät sollte nur von technisch versierten Personen angeschlossen werden.

5. BEDIENUNG

Vor dem Gebrauch muss etwas Pflanzenöl auf die Rollen aufgetragen werden, sodass sich die Rollen reibungslos bewegen können. Schalten Sie den Power Schalter ein. Mit den Schaltern am Frontpanel kann die Temperatur der Rolleinheiten geregelt werden, je nach Anzahl und Bräunungsgrad. Stellen Sie die eine Temperatur Ihrer Wahl ein, dann leuchtet die Temperaturkontrolllampe auf. Wenn die gewählte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Temperaturkontrolllampe aus.

Wenn sich die Temperatur nach einiger Zeit wieder verringern sollte, leuchtet die Temperaturkontrolllampe wieder auf und die Temperatur wird automatisch wieder angepasst. Durch die moderne Konstruktion und effiziente Bauweise arbeitet das Gerät äußerst ökonomisch und energiesparend. Ausschalten: Power Schalter drücken.

6. REINIGUNG & WARTUNG +++ Erfolgt durch die HippHopp Kinderwelt +++

Während Reinigung und Wartung muss das Gerät ausgeschaltet sein, um Schäden und Verletzungen zu verhindern. Bitte benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keine harten Metallgegenstände, sondern nur rein weiches Tuch oder etwas aus Holz, um etwaigen Schäden auf der Oberfläche vorzubeugen. Reinigen Sie das Gerät direkt nach der Benutzung mit einem weichen Tuch, damit die Funktion des Antriebs durch Dreck nicht gestört wird. Bitte reinigen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser, um die elektrische Funktion nicht zu beeinträchtigen.

7. ENTHALTENES ZUBEHÖR

Dem Gerät liegt eine Holzange für das Wenden der Hotdogwürsten bei.